

ORBIS

TERMOMETRO DIGITALE TD-70



TD-70 è un termometro digitale professionale che tramite due sonde tipo K rileva due temperatura indipendenti in gradi $^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{F}$
La facilità d'uso la sua robustezza e la protezione antiurto lo rendono adatto ad un uso professionale.
Il grande display facilita la lettura delle misure effettuate.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione	1 Batteria 9V Alcalina
Display	LCD (retro illuminato)
Fuori Portata	Visualizzazione " 1 o -1 "
Velocità di misura	2,5 sec
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 50°C
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a + 60 °C
Umidità massima di funzionamento	75% RH
Data HOLD max	SI
Sonda T1+T2	Due Termocoppie tipo K
Auto spegnimento	SI
Avviso batteria scarica	SI
Dimensioni	165 H x 76 L x 43 P mm
Peso	210 gr.

Grandezze	Portata	Risoluzione	Precisione
Temperatura	-50°C a + 1000°C	0,1°C	$\pm(0,5\%rdg+1dgt)$
	1000°C a + 1300 °C	1°C	$\pm(0,8\%rdg+1dgt)$
	-58°F a + 2000°F	0,1°F	$\pm(0,5\%rdg+2dgt)$

DESCRIZIONE TASTI:

Tasto acceso – spento
Tasto illuminazione display
Tasto selezione risoluzione 0,1/1°
Tasto memoria dato HOLD
Tasto valore massimo MAX
Tasto selezione gradi °C
Tasto selezione gradi °F
Tasto selezione temperatura 1 T1
Tasto selezione temperatura 2 T2
Tasto selezione temperatura 1 e 2 T-T2

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Inserire le sonde in dotazione rispettando la polarità
2. Premere il tasto Accensione
3. Premere il tasto selezione unità di misura gradi
4. Premere tasto risoluzione in funzione della temperatura da misurare
5. Premere il tasto Luce per illuminare il Display
6. Appoggiare la punta della sonda sulla superficie o corpo o aria da misurare
7. La temperatura o temperature verranno visualizzata direttamente sul display

DATA HOLD

Questa scritta sul display stà ad indicare che l' ultima temperatura letta verrà automaticamente memorizzata e visualizzata per sette secondi.

MAX

Questa scritta sul display stà ad indicare che verrà memorizzata la temperatura più alta.

BATTERIA SCARICA

Il simbolo della batteria visualizzato a display indica che bisogna sostituire la batteria.

Rimuovere la protezione in gomma svitare il frontalino batteria posto sul retro dello strumento fissato da una vite.

MANUTENZIONE

1. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto .
2. Non usare il prodotto oltre le temperature massime riportate nelle specifiche tecniche.
3. La caduta del prodotto può danneggiare la plastica e la parte elettronica .
4. Pulire occasionalmente la scocca con un panno umido. NON usare prodotti chimici, solventi di pulizia, o detersivi.
5. Usare solo batterie cariche e del tipo descritto nelle specifiche tecniche. Sostituire le batterie scariche e buttarle negli appositi contenitori di raccolta.
6. Se il prodotto non si usa per molto tempo si consiglia di togliere le batterie.



ORBIS ITALIA S.p.A.
Via L. Da Vinci,9/B Cassina de' Pecchi -MI-
Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046
e-mail: info@orbisitalia.it
<http://www.orbisitalia.it>