



VIARIS UNI e VIARIS UNI+

Conoscere la versione firmware della stazione di ricarica VIARIS UNI

Per effettuare i seguenti passaggi, utilizzare un PC portatile o uno smartphone.

1. Selezionare **Impostazioni WiFi**, cercare la rete WiFi generata dalla stazione (ORB_EVVCxxxxxx) e connettersi.
Se la rete WiFi della stazione è stata disattivata, per riattivarla temporaneamente sarà necessario spegnere e riaccendere la stazione per attivare la rete WiFi. In questo caso, infatti, la rete WiFi rimane attiva soltanto per i primi 90 secondi dall'accensione della stazione.
2. Digitare la password di fabbrica: **12345678** (successivamente sarà possibile modificarla).
3. Se la stazione è connessa al dispositivo, l'indicatore WiFi sarà blu lampeggiante.
Nel caso la stazione perda la connessione, ripartire dal punto 1.
4. Aprire il browser (Google Chrome, Safari e Microsoft Edge) e digitare sulla barra degli indirizzi il seguente **indirizzo IP: 192.168.4.1**.
5. Attendere alcuni secondi, si aprirà poi la pagina Web di configurazione **ORBIS VIARIS**.
6. Entrare nel menu **Information** e verificare la versione del firmware. Se diversa dalla versione **7.2.53**, procedere all'aggiornamento del firmware come indicato di seguito.
Se si utilizza uno smartphone, cliccare sui 3 trattini orizzontali e selezionare **Information**.

File da scaricare in caso di versione firmware precedente alla 7.2.XX

Se sulla stazione di ricarica è presente una versione firmware antecedente alla 7.2.XX, è necessario scaricare e installare le versioni firmware nel seguente ordine:

- **Versione firmware 0.X.XX / 1.X.XX / 2.X.XX**
Cliccare su ogni versione per **scaricarla**, passare poi al paragrafo *“Come installare le versioni firmware più recenti”* per installarle:
 - [Versione 5.0.10](#)
 - [Versione 6.2.31](#)
 - [Versione 7.0.10](#)
 - [Versione 7.2.53](#)
- **Versione firmware 3.X.XX / 4.X.XX**
Cliccare su ogni versione per **scaricarla**, passare poi al paragrafo *“Come installare le versioni firmware più recenti”* per installarle:
 - [Versione 6.2.31](#)
 - [Versione 7.0.10](#)
 - [Versione 7.2.53](#)



- **Versione firmware 5.X.XX / 6.X.XX**

Cliccare su ogni versione per **scaricarla**, passare poi al paragrafo “*Come installare le versioni firmware più recenti*” per installarle:

- [Versione 6.2.31](#)
- [Versione 7.0.10](#)
- [Versione 7.2.53](#)

Come installare le versioni firmware più recenti

Per effettuare i seguenti passaggi si consiglia di utilizzare un PC portatile o uno smartphone.

1. Aprire il browser (Google Chrome, Safari e Microsoft Edge) e digitare sulla barra degli indirizzi il seguente **indirizzo IP: 192.168.4.1**.
2. Attendere alcuni secondi, si aprirà poi la pagina Web di configurazione **ORBIS VIARIS**.
3. Dal menu del sito web selezionare **Update**.
Se si utilizza uno smartphone, cliccare sui 3 trattini orizzontali e selezionare **Update**.
4. Premere **Scegli il file** e selezionare il file che in precedenza è stato scaricato sul dispositivo (VIARIS UNI X.XX.X). Se sono stati scaricati più file, selezionare il primo indicato nell’elenco precedente.
5. Premere **Update** e attendere che la barra di caricamento file arrivi alla fine.
6. Quando la stazione inizia la procedura di upgrade, la barra di stato si illuminerà di bianco dall’esterno all’interno. Potrebbero essere necessari anche alcuni minuti, il tempo di attesa dipende dalla versione del firmware.
7. Terminato l’aggiornamento, la stazione di ricarica sarà pronta e il led sarà di colore verde fisso. Se in precedenza sono state scaricate più versioni, ripetere la procedura seguendo l’ordine indicato nel paragrafo “*Versioni firmware da scaricare in caso di firmware datato*”.
8. Tornare all’**indirizzo IP 192.168.4.1** e verificare dal menu **Information** che la versione del firmware sia la 7.2.53.
Se si utilizza uno smartphone, cliccare sui 3 trattini orizzontali e selezionare **Information**.
9. A questo punto la stazione è aggiornata e si può procedere alla configurazione.

Come mantenere la stazione di ricarica aggiornata

Se la stazione di ricarica è connessa ad una rete WiFi, sarà possibile **attivare le notifiche** che informeranno l’utente della presenza di **nuove versioni del firmware** da scaricare.