

# TERMOMETRO A DUE VIE mod. SPK3

## ISTRUZIONI D'USO



Premere il tasto "MEAS / HOLD" per accendere il termometro.

La modalità di misura è di default IR.

Premere ROD per modificare il modo di funzionamento e girare il prodotto al contrario per visualizzare la temperatura della sonda a contatto.

Il prodotto non dispone di un pulsante di OFF.

Il tuo SPK3 si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti (15 min in modalità T1-T2).

### A) Modalità IR (infrarossi)

1. Tenere premuto il pulsante "MEAS" mentre si indirizza il puntatore IR sulla superficie di cui si vuole conoscere la temperatura.
2. La temperatura della superficie sarà automaticamente visualizzata sul display appena viene rilasciato il tasto "MEAS".

### B) Modalità ROD (termistore)

1. Sbloccare la sonda a contatto premendo il bottone azzurro e ruotarla completamente verso l'esterno o bloccarla nella posizione intermedia.
2. Premere MEAS / HOLD per effettuare la misura. Premere il selettore in basso su "ROD" e ruotare il prodotto per poter leggere correttamente il valore visualizzato sul display dopo la misura.

### C) Funzione T1-T2 (modalità IR e ROD)

1. Premere T1-T2 per visualizzare T1. NB In modalità IR, è necessario tenere premuto "MEAS".
2. Premere T1-T2 per bloccare T1 e passare a T2.
3. Premere T1-T2 per bloccare T2 e visualizzare T1-T2.
4. Tenere premuto T1-T2 per uscire.

### D) Selezione dell'unità di misura (°C / °F)

Tenere premuto T1-T2 e M / m per alternare ° F e ° C. Max / min

1. Premere M / m per iniziare la registrazione massima e valori minimi
2. Premere M / m per cambiare la visualizzazione del valore massimo-minimo registrato e del valore istantaneo (MAX-MIN lampeggia).
3. Tenere premuto M / m per cancellare i valori registrati ed uscire.

### Sostituzione della batteria

Quando la batteria del termometro è scarica, la luminosità del laser e del display LCD si attenuerà. Sul display comparirà la scritta "Lob" e l'apparecchio si spegnerà.

Per sostituire le batterie, aprire il coperchio inferiore con un mini cacciavite e sostituire le 2 batterie 1,5V AAA.

*Prodotto distribuito da Orbis Italia S.p.A. Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina dè Pecchi - MI -*

**Tel. 02/95.34.34.54**